

UWAGA

1. DO WYKONANIA OCIEPLENIA COKOŁU NALEŻY ZASTOSOWAĆ STYROPIAN EKSTRUDOWANY Z ROWKAMI PIONOWYMI Z JEDNEJ STRONY (ZAPEWNIAJĄCE DRENAŻ) I STRUKTURĄ WAFLA Z DRUGIEJ STRONY
2. DOCIEPLENIE COKOŁU POWINNO SCHODZIC PONIŻEJ POZIOMU PRZEMARZANIA, A ŁĄCZENIE EWENTUALNE Z ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ POWINNO ZABEZPIECZAĆ PRZED ODERWANIEM.
3. NALEŻY ZAPEWNIĆ CZYSTOŚĆ ROWKÓW DRENAŻOWYCH
4. WSZYSTKIE ELEMENTY DOCIEPLENIA MUSZĄ STANOWIĆ JEDEN SYSTEM, POSIADAJĄCY STOSOWNE ATESTY I APROBATY
5. ELEMENTY OBRÓBKI BLACHARSKIEJ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO OCIEPLANIA
6. RYNNY I RURY SPUSTOWE ZDEMONTOWAĆ, WYMIENIĆ WG. PROJEKTU
7. INSTALACJE ODGROMOWĄ ZDJĄĆ I ZAŁOŻYĆ NA NOWO PO WYKONANIU DOCIEPLENIA (URZYWAJĄC STARYCH ELEMENTÓW, A TAM GDZIE KONIECZNE, WYMIENIĆ NA NOWE)
8. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU NALEŻY UŁOŻYĆ NA NOWO Z 1,5% SPADKIEM OD BUDYNKU
9. ŁĄCZENIE DOCIEPLENIA Z ISTNIEJĄCYMI SKRZYNKAMI STALOWE NA ELEWACJACH NALEŻY WYKONAĆ JAKO ELASTYCZNE I SZCZELNE
10. ELEMENTY ELEKTRYCZNE TAKIE JAK WŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA, SYGNALIZACJE ALARMÓW NALEŻY PRZENIEŚĆ W TE SAME MIEJSCA LUB WSKAZANE W PROJEKCIE NA WYKOŃCZONEJ ELEWACJI (W PRZYPADKU ZŁEGO ICH STANU, NALEŻY ZAMONTOWAĆ NOWE TAKIE SAME, BĄDŹ PODOBNE).
11. PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA COKOŁU, NALEŻY ZDJĄĆ ISTNIEJĄCE PŁYTKI KLINKIEROWE, A ELEWACJĘ WYRÓWNAĆ I OCZYŚCIĆ
12. NALEŻY ZDJĄĆ ISTNIEJĄCE RURY SPUSTOWE PRZED WYKONANIEM DOCIEPLENIA, PO WYKONANIU ZAMONTOWAĆ NOWE WEDŁUG PROJEKTU I PODŁĄCZYĆ W TE SAME ODPŁYWY
13. POZOSTAJĄCE DWIE NIEWYKORZYSTANE KIELICHY Z REWIZJĄ OD RUR SPUSTOWYCH WEWNĘTRZNYCH, NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, A OTWORY ZAŚLEPIĆ W OPASCE WOKÓŁ BUDYNKU
14. RYNNE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I WYMIENIĆ NA NOWĄ WG PROJEKTU O SPADKACH PODŁUŻNYCH W KIERUNKU ZEWNĘTRZNYM DO SKRAJNYCH RUR SPUSTOWYCH
15. WOKÓŁ OKIEN ELEWACJI DREWNIANEJ ZASTOSOWAĆ DESKI WYKOŃCZENIOWE CZTEROSTRONNIE GŁADKO STRUGANE Z ZAOKRĄGLONYMI ROGAMI 2,1x17cm Z DREWNA ŚWIERKA SKANDYNAWSKIEGO KLASY A/B 700L/30N
16. OKNA W ELEWACJI DREWNIANEJ ZLICOWAĆ Z DESKĄ WYKOŃCZENIOWĄ WG. RYS DETALU .....
17. DREWNO UŻYTE POWINNO BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH I OWADÓW
18. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY DOPROWADZIĆ DO "NRO" PREPARATEM BEZBARWNYM NP. UNIEPAL DREW
19. ELEWACJA DREWNIANA MALOWANA DWUKROTNIE FARBĄ MATOWĄ, NIEKRYJĄCĄ STRUKTURY DREWNA W KOLORZE ORZECHA NP. (PINCOLOR)
20. NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PARAPETY STALOWE (JEŚLI TO MOŻLIWE)
21. PŁYTKI ELEWACYJNE POWINNY BYĆ TAKIE JAK WZÓR ŚLĘZA CZERWONA BĄDŹ FORMBACK (decyzja należy do Inwestora), UZUPEŁNIONE FUGĄ MROZOODPORNĄ W KOLORZE JASNYM.

PPHU "PROJ-BUD" 83-110 Tczew ul. Krasinskiego 25a tel. 058 531 15 28	PROJEKT - ELEWACJA BOCZNA POŁUDNIOWA			
PROJEKT ZAMIENNY- NADBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TCZEWIE PRZY UL. CZATKOWSKIEJ 8 dz. nr 4/27	-		Projektował	Piotr Witczak	
	Henryk Baniecki		Sprawdził	Ryszard Haase	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie, ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew	Data 05.09		Skala 1 : 100		A-19-Z

AUTODESK REVIT